

## 一、外観

### ① 外国語入力ボタン

相手に本ボタンを押したまま設定した外国語を話します。話し終わった後、ボタンから指を放すと、自分の言語に翻訳されます。

### ② ホームボタン

本ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

### ③ 自分の言語入力ボタン

本ボタンを押したまま自分の言語（日本語or中国語）を話します。話し終わった後、ボタンから指を放すと、設定した相手の言語に翻訳されます。


タッチパネル

①外国語入力ボタン

②ホームボタン

③自分の言語入力ボタン

④SIMカードスロット



### ④ SIMカードスロット

本翻訳機はSIMフリー（nano-SIM）に対応します。本翻訳機の電源をオフにした状態で、利用者がお持ちの有効なSIMカードをSIMカードスロットに挿入してください。再度本翻訳機の電源をオンの状態にし、設定メニューから通信事業者の設定を行い、挿入されたSIMカードでの通信利用ができます。

### ⑤ 音量調整

音量の+/-ボタンで適切な音量に設定します。

### ⑥ SOSボタン

本ボタンを3秒以上押し続けると事前に設定した緊急連絡先にSOS緊急連絡メッセージが発信されます。

### ⑦ 電源ボタン

電源ボタンを3秒以上押し続けると本翻訳機が電源オン/オフにされます。


ヘッドホンジャック

⑤音量調整

⑥SOSボタン

⑦電源ボタン

充電ポート



## 二、機能

### 1. 多言語翻訳

本翻訳機は日本語または中国語から他の多言語への音声翻訳ができます。「自分の言語入力」ボタンを押しながら自分の言語をお話ください。話し終わった後、ボタンから指を放すと対応する外国語に翻訳されます。

例：（日本語⇄英語）の場合、「外国語入力」ボタンを押しながら英語を話します。話し終わった後、ボタンから指を放すと日本語に翻訳にされます。「自分の言語入力」ボタンを押しながら日本語を話します。話し終わった後、ボタンから指を放すと英語に翻訳にされます。

\*言語選択を設定してからご利用ください。

### 2. オフライン翻訳

日本語⇄中国語など一部言語間のオフライン翻訳も対応します。例えば、航空機や地下駐車場など通信ができない環境においてもオフラインでご利用になれます。今後より多くの言語がオフラインで利用可能になります。

### 3. カメラ翻訳

「カメラ翻訳」機能を有効にし、翻訳する外国語を選択すると、カメラで撮った外国語のメニュー、道看板などの文字を識別し、自分の言語に翻訳されます。

### 4. 外国語発音練習

海外旅行など実用的な英会話シーンの発音練習ができます。英会話シーンとフレーズを選択し、英語の発音音声サンプルを聴き、画面上のマイクボタンを押しながらフレーズの発音を復唱します。

復唱した発音に対し、評価点数と発音改善ポイントが自動的に表示され、英会話の発音練習に活用できます。

### 5. 通信対応

本翻訳機は初期から連続2年間使用可能のグローバル通信対応のeSIMが内蔵されています（eSIMは翻訳のご利用のみに対応、グローバル通信の有効期限が切れた後、利用者がお持ちのSIMカードを装着していただくか、またはWi-Fi接続に切り替えれば、本翻訳機の継続利用が可能です）。他にSIMカードの装着利用とWi-Fi接続でのご利用も対応しています。

### 6. ホットスポット共有

本翻訳機のモバイルデータネットワークを携帯電話、タブレットなどに共有することができます。ホットスポット共有の機能をご使用になる場合は、事前に利用者がお持ちのSIMカードを本翻訳機に装着してからご利用ください。本翻訳機に内蔵されているeSIMは翻訳のご利用のみに対応、ホットスポット共有のご利用になれません。

### 7. SOS緊急連絡

ネットワークに接続されている状態の場合、緊急連絡機能を有効設定し、本翻訳機の背面にあるSOSボタンを3秒以上押し続けるとSMSを通じて利用者の位置情報が事前に設定した緊急連絡先に発信されます。



## ハードウェア保証書 iFLYTEK 翻訳機

ご購入日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

お名前：\_\_\_\_\_電話番号：\_\_\_\_\_

ご住所：\_\_\_\_\_

郵便番号：\_\_\_\_\_メールアドレス：\_\_\_\_\_

製品情報

型番：easytrans 800 保証期間：1年間

IMEI：\_\_\_\_\_

販売店情報

販売店名：\_\_\_\_\_電話番号：\_\_\_\_\_

所在地：\_\_\_\_\_

郵便番号：\_\_\_\_\_販売日：\_\_\_\_\_

レシート・シール貼付け欄



太線枠内に記入がない場合は無効となります。必ずご記入ください。本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保存してください。ご記入いただいたお客様の情報は修理または交換などの業務のみに使用します。予めご了承ください。

## 端末仕様

端末種類:TD-LTE Wireless Data Terminal

型番:easytrans 800

色:ミッドナイトブラック、シャンパンゴールド、サクラピンク

CPU:MSM8917 Cortex-A53 1.4GHz 4コア

メモリ(ROM):32GB   メモリ(RAM):3GB

液晶ディスプレイ:IPSハイビジョンタッチパネル

カメラ:1300万画素

マイク:高性能ノイズキャンセル機能搭載4マイクアレイ

スピーカー:1W 1712\*2pcs内蔵

データ通信方式:4G/3G GSM,WCDMA,TD-SCDMA,TDD-LTE,FDD-LTE

SIMカード:nano-SIM/内蔵eSIM

Bluetooth:Bluetooth4.2

Wi-Fi:802.11 a/b/g/n

充電端子:USB Type-C

使用温度:充電時0℃~45℃、利用時-10℃~55℃

本体重量:120g

本体サイズ:145.5\*52.5\*13.4mm

電源:DC 5V 1.5A

電池容量:リチウムイオン電池2100mAh

## 保守規定

### 1. 保証内容

・ご購入日より1年以内に本商品の操作ガイドに従った正常なご使用のもとで故障した場合は、本保証書に記載された内容に基づき、無償にて修理または交換を受けることができます。保証対象は商品の本体部分のみとさせていただきます。付属品は保証の対象となりません。

・保証の範囲は本商品または同等機能をもつ商品との代替交換もしくは修理とします。交換または修理を行った際の保証期間は交換または修理前の保証期間に準じるものとします。

・保証の対応は日本国内のみとなります。

### 2. 保証対象外事項

・本保証書のご提示がない場合。

・本保証書に必要事項の記入漏れがある場合、本保証書にご購入日を確認できるレシートまたは販売店発行のシールの添付がない場合、または本保証書の字句が書き換えられた場合。

・本商品を正規販売店以外でご購入された場合。

・本商品を譲渡・転売・中古販売・オークションなどでご購入、入手された場合。

・使用上の誤り、水濡れ、結露または不当な修理、改造、分解によって生じた故障または損傷。

・火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、または異常電圧等による故障または損傷。

・ご購入後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷。

・IMEI番号など翻訳機内部の情報が改変されている場合。

・故障の原因が本商品以外に起因する場合。

### 3. 免責事項

・本製品の故障または使用に起因する付随的損害について当社は一切の責任を負いません。

・保守期間内であるか否かにかかわらず、本製品を使用した結果責任、並びに本製品の故障などにより、お客様に生じた利益損失、機械損失、回復費用、第三者請求など、その他付随的、間接的あるいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。

・当社がお客様またはその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、どのような場合でも、賠償額の上限を本製品の代金相当額とします。

・当社の過失に基づきお客様またはその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、どのような場合でも、賠償額の上限を本製品の代金相当額とします。



## ご使用上の注意

ご使用前に「ご使用上の注意」をご確認の上、正しくご使用ください。

1. デバイスのバッテリーをご自身で交換することはできません。バッテリーが破損して交換する必要がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

2. 本製品は金属およびプラスチックで構成されています。内部の精密部品は、落下などの強い衝撃を受けたり、高温になったり水没した場合、破損する可能性があるため、お控えください。

3. 分解・改造は行わないでください。破損の原因となり、けがをする可能性があります。破損や故障の場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

4. 充電時や使用時は熱がこもらない通気性の良い環境でご使用ください。以下のような環境下での使用・保管はお控えください。

・極端に高温・低温な環境

・日差しの強すぎる場所、燈の近くなど高音な環境下での長時間の使用

・毛布、枕など踏みつづす可能性のある場所

・機器を使用または充電するときは、機器と電源アダプターを通気のよい場所に配置するように注意してください。

5. 録音中に機器に触れた場合、ノイズが録音されることがあります。

6. 本体が汚れた場合、軽く水をつけた柔らかい布を使用して本体を拭いてください。その後、乾燥した柔らかいタオル地で本体を拭いてください。アルコール、ガソリン、シンナーは使用しないでください。

お問い合わせ:  
本製品に関するお問い合わせは下記サポートページから行えます。  
<https://www.iflytek.co.jp/product/support>

メールサポート:c-support@iflytek.co.jp

このガイドは、ご購入時のソフトウェアバージョンに基づいています。今後のソフトウェア更新により、このガイドの説明が実際の操作と異なる場合があります。ご了承ください。

# IFLYTEK

## 翻訳機 2.0

## クイックガイド